



# Одноступенчатые пластинчато-роторные масляные вакуумные насосы **AiVac ASV**

## Руководство по эксплуатации

---

ООО «Зенова»

Тел. +7 342 225 00 40

mail: [client@zenova.ru](mailto:client@zenova.ru)

Редакция 5 от 22 ноября 2023 г.



## **Содержание**

\_Toc135316067

|   |    |
|---|----|
| Уважаемый клиент.....   | 3  |
| I. Установка и запуск .....                                     | 3  |
| 1. Условия эксплуатации .....                                   | 3  |
| 2. Присоединения на входе в насос .....                         | 3  |
| 3. Установка .....  | 3  |
| 4. Особенности работы и назначение обратного клапана .....      | 4  |
| II. Техническое обслуживание .....                              | 4  |
| Регулярная проверка и смена фильтра масляного выхлопа .....     | 5  |
| III. Технические характеристики.....                            | 5  |
| IV. Габаритные размеры.....                                     | 6  |
| V. Поиск и устранение неисправностей.....                       | 6  |
| VI. Оригинальные запасные части .....                           | 8  |
| Внутреннее расположение запчастей насоса AiVac ASV-020.....     | 9  |
| Внутреннее расположение запчастей насоса AiVac ASV-040/065..... | 10 |
| Внутреннее расположение запчастей насоса AiVac ASV-100.....     | 11 |

ZENOVA.RU

## **Уважаемый клиент**

Благодарим за выбор вакуумного насоса высокой надежности AiVac (далее именуемый как «насос»). Для безопасного и правильного использования насоса, перед началом работы внимательно прочитайте данную инструкцию.

## **I. Установка и запуск**

### **1. Условия эксплуатации**

- Насосы AiVac ASV могут использоваться для работы в непрерывном режиме. Прогрессивная система циркуляции масла не требует остановки насоса каждые 30 минут.
- Запрещено использовать насос во взрывоопасной или легковоспламеняющейся среде.
- Рабочая температура окружающей среды должна быть 10 - 40 °C, влажность воздуха менее 85%.
- Перед установкой насоса убедитесь, что смотровое стекло контроля масла будет доступно для обзора.
- Убедитесь, что поток газа в выхлопном отверстии не заблокирован и откачиваемый воздух может выходить из выхлопной линии беспрепятственно.
- Насос должен быть установлен на плоской и твердой поверхности.
- Отклонение от горизонтальной плоскости допустимо не более чем на 10 градусов.

### **2. Присоединения на входе в насос**

Линия всасывания должна быть чистой. Установите входной фильтр, он очистит входной воздух от пыли. Обеспечьте надлежащий уход за входным фильтром, это позволит избежать снижения производительности насоса.

### **3. Установка**

Согласно техническому руководству, источник питания должен соответствовать информации указанной на заводской табличке насоса.

Подключение насоса должно выполняться исключительно квалифицированным персоналом.

Перед запуском насоса двигатель должен быть заземлен и надежно соединен с

защитным выключателем.

Уровень масла должен находиться на отметке между положениями MAX и MIN и контролироваться через смотровое стекло. Обязательно проверяйте уровень масла в первые 5 сек. от начала работы насоса. Работа насоса без масла может привести к его поломке. Всегда выключайте насос, прежде чем добавить масло.

Обратите внимание на рекомендуемое время непрерывной работы насосов – оно зависит от давления на входе и ориентировочно составляет:

Не более 10 минут с атмосферным давлением на входе.

Не более 30 минут с давлением на входе 0.5 — 1 атмосфера.

Не более двух часов с давлением на входе от 200 до 500 мБар.

Не более 8 часов с давлением на входе от 50 до 200 мБар.

Без ограничения времени с давлением на входе менее 50 мБар.

Если насос стартует с атмосферным давлением на входе и затем за 10 минут достигает 50 мБар, то он может работать без ограничения времени.

#### **4. Особенности работы и назначение обратного клапана**

Встроенный обратный клапан предназначен для защиты вакуумной линии от взрывной разгерметизации. Он также предотвращает заброс масла из насоса в вакуумную линию.

Несмотря на то, что обратный клапан может кратковременно обеспечивать герметичность вакуумной линии, он не предназначен для длительной поддержки вакуума после выключения насоса.

Если для вас важно сохранить герметичность вакуумной линии на длительный срок после выключения насоса — устанавливайте на вакуумной линии электронный клапан или автоматическую запорную арматуру.

## **II. Техническое обслуживание**

| СОДЕРЖАНИЕ                      | ИНТЕРВАЛ  |
|---------------------------------|---|
| Уровень масла                   | Ежедневно   |
| Уровень шума в насосе           | Ежедневно   |
| Первая замена масла             | После 150 часов работы  |
| Смена фильтра масляного выхлопа | После 1500-3000 часов работы или при появлении масляного тумана за фильтром |

|   |   |
|---|---|
| Проверка предохранительного масляного клапана | Через шесть месяцев или при потере вакуума          |
| Чистка крышки вентилятора                     | Шесть месяцев                                       |
| Проверка коннекторов электропроводки          | Шесть месяцев                                       |
| Полная замена масла                           | После 500-1500 часов работы или через шесть месяцев |

Примечание: все насосы серии ASV используют вакуумное масло **ISO VG 46**.

Вакуумное масло для первой заливки входит в комплект поставки по умолчанию.

#### **Регулярная проверка и смена фильтра масляного выхлопа**

1. Если масляный выхлоп визуально виден в районе выхлопного отверстия, то тогда необходимо открыть предохранительный клапан фильтра масляного выхлопа, либо заменить сам фильтр.

2. Фильтр масляного выхлопа можно заменить только при полной остановке насоса и его остывании.


3. Откройте кожух выхлопного отверстия, затем выньте фильтр масляного выхлопа и проверьте кольцевое уплотнение. Если оно изношено, то необходимо провести замену.

ZENOVA.RU

### **III. Технические характеристики**

|  | Ед.изм.             | ASV-020         | ASV-040   | ASV-065  | ASV-100 |
|--|---------------------|-----------------|-----------|----------|---------|
| Производительность (50Гц)                | м <sup>3</sup> /час | 20              | 40        | 65       | 100     |
| Минимальное остаточное давление          | мбар                | 2               | 0,3       | 0,3      | 0,3     |
| Уровень шума (50 Гц)                     | дБ                  | ≤65             | ≤59       | ≤61      | ≤62     |
| Источник питания                         |                     | 1 фаза / 3 фазы |           | 3 фазы   |         |
| Мощность двигателя                       | кВ                  | 0,75            | 1,1       | 1,5      | 2,2     |
| Скорость вращения двигателя              | об/мин              | 3000            |           | 1440     | 1440    |
| Оптимальная температура окружающей среды | °C                  |                 | 10~40     |          |         |
| Количество масла                         | л                   | 0,5             |           | 2        | 2       |
| Тип масла                                |                     |                 | ISO VG 46 |          |         |
| Присоединение на входе                   | дюймы               | 3/4"            | 1 1/4"    | 1 1/4"   | 1 1/4"  |
| Масса                                    | кг                  | 20              | 45        | 56       | 72      |
| Габариты                                 | см                  | 32x25x22        | 55x31x27  | 55x31x27 |         |

## IV. Габаритные размеры



| A       | B   | C   | D   | E   | F   | G     | H   | I   | J     | K  | L  | M  | N   | O  | P   | Q   | R   | S     | Вход воздуха | Выход воздуха |         |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-------|--------------|---------------|---------|
| ASV-020 | 317 | 249 | 219 | 72  | 140 | 110.5 | 131 | /   | 127.5 | /  | 14 | 72 | 157 | 17 | 184 | 303 | M8  | 125.8 | 5.3          | G3/4"         | G3/4"   |
| ASV-040 | 555 | 304 | 268 | 149 | 215 | 200   | 235 | 58  | 179   | 51 | 5  | 72 | 203 | 33 | 252 | 464 | M8  | 235   | 33           | G11/4"        | G11/4"  |
| ASV-065 | 555 | 311 | 268 | 149 | 215 | 200   | 254 | 58  | 189   | 51 | 5  | 72 | 203 | 33 | 252 | 464 | M8  | 242   | 33           | G11/4"        | G11/4"  |
| ASV-100 | 703 | 406 | 286 | 165 | 225 | 225   | 320 | 131 | 226   | 42 | 27 | 91 | 220 | 61 | 280 | 578 | M10 | 258   | 41           | G1 1/4"       | G1 1/4" |

## V. Поиск и устранение неисправностей

| НЕИСПРАВНОСТЬ        | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА   | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ   |
|----------------------|---|---|
| Насос не запускается | 1. Сбой электрического подключения<br>2. Отказ двигателя<br>3. Сработала защита от повышенной температуры<br>4. Температура масла ниже 10 °C.<br>5. Насос заклинило<br>6. Масло слишком вязкое<br>7. Фильтр выхлопа или выхлопная линия забиты<br>8. Внутренние части насоса повреждены | 1. Проверьте напряжение в сети и убедитесь, что оно находится в пределах + / - 10% от номинала<br>2. Замените двигатель<br>3. Проверьте температуру окружающей среды или температуру перекачиваемого газа<br>4. Повысьте температуру окружающей среды<br>5. Отремонтируйте насос<br>6. Замените масло<br>7. Смените фильтр и прочистите линию<br>8. Разберите насос и замените поврежденные части |
| НЕИСПРАВНОСТЬ        | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА   | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ   |

| <b>НЕИСПРАВНОСТЬ</b>  | <b>ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА</b>   | <b>СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ</b>   |
|---|--|--|
| Насос не может достичь показателей давления в пределах значений, указанных производителем | 1. Собранная вакуумная система не отвечает вашим требованиям<br>2. Вакуумная система сбрасывает давление<br>3. Плохая смазка<br>3.1 Марка масла не подходит<br>3.2 Масляный канал вышел из строя<br>3.3 Недостаточно масла<br>3.4 Входная линия загрязнена | 1. Соберите вакуумную систему на базе более мощного насоса серии VSV<br>2. Проверьте вакуумную систему на герметичность<br>3.1 Залейте подходящую марку масла<br>3.2 Разберите насос и прочистите масляный канал<br>3.3 Долейте масло до необходимого уровня<br>3.4 Прочистите входную линию |
| Скорость работы насоса слишком низкая   | 1. Входной патрубок засорен<br>2. Присоединяемые трубопроводы слишком узкие или слишком длинные<br>3. Выхлопная линия забилась<br>4. Фильтр масляного выхлопа забился  | 1. Прочистите входную линию насоса<br>2. Укоротите и расширьте трубопроводы, подключаемые к насосу<br>3. Очистите выхлопную линию<br>4. Выполните замену фильтра масляного выхлопа   |
| После выключения насоса давление в системе падает слишком быстро                          | 1. Разгерметизация вакуумной системы<br>2. Предохранительный масляный клапан неисправен  | 1. Проверьте всю вакуумную систему<br>2. Замените клапан   |
| Присутствуют нетипичные шумы  | 1. Рабочие характеристики токов нетипичны<br>2. Произошло попадание инородных тел в рабочие части насоса<br>3. Внутренние части насоса повреждены  | 1. Убедитесь, что напряжение в сети отклоняется не более чем на 10%.<br>2. Отремонтируйте насос<br>3. Выполните разборку и замену поврежденных частей  |
| Насос нагревается значительно быстрее и сильнее, чем было ранее                           | 1. Слабая вентиляция<br>2. Вентилятор поврежден<br>3. Температура перекачиваемого газа возросла  | 1. Выполните очистку вентилятора и его кожуха от пыли<br>2. Смените вентилятор<br>3. Смонтируйте систему охлаждения на входном патрубке  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| Насос нагревается значительно быстрее и сильнее, чем было ранее              | 4. Рабочие части насоса плохо смазываются                    |  |
|  | 4.1 Выхлопная линия и масляный фильтр засорен                | 4.1 Выполните замену фильтра и очистите выхлопную линию    |
|  | 4.2 Залита неподходящая марка масла                          | 4.2 Смените масло на подходящую марку                      |
|  | 4.3 Масляный канал неисправен                                | 4.3 Очистите масляный канал                                |
|  | 4.4 Недостаточно масла                                       | 4.4 Долейте масла до необходимого уровня                   |
|  | 5. Окружающая температура слишком высока                     | 5. Снизьте окружающую температуру                          |
| Появление масла во входном патрубке или в объёме, в котором создаётся вакуум | 1. Масло выходит из вакуумной системы                        | 1. Проверьте вакуумную систему полностью                   |
|  | 2. Крепление масляного предохранительного клапана повреждено | 2. Смените крепление масляного предохранительного клапана. |
|  | 3. Уровень масла слишком велик                               | 4. Слейте избыток масла                                    |
| Слишком много масла в выхлопном патрубке                                     | 1. Слишком много масла в насосе                              | 1. Слейте избыток масла                                    |
|  | 2. Масляный предохранительный клапан засорен                 | 2. Проверьте и очистите клапан                             |
|  | 3. Фильтр масляного выхлопа забился                          | 3. Заменить фильтр масляного выхлопа                       |
| Поверхности уплотнений смазаны маслом  | 1. Уплотнение повреждено                                     | 1. Замените уплотнение                                     |
|  | 2. Уплотнительное кольцо деформировано или повреждено        | 2. Замените уплотнительное кольцо                          |




Внимание, не проводите ремонт насоса самостоятельно, обратитесь в сервисный центр или к поставщику. Если насос разбирался в случаях, неописанных в инструкции, гарантия автоматически снимается.

## VI. Оригинальные запасные части


Для стабильной работы насоса используйте оригинальные запасные части и принадлежности от производителя, включая фильтр масляного тумана, кольцевые уплотнения патрубков, пылевой фильтр и вакуумное масло (с вязкостью ISO VG 46).

## Внутреннее расположение запчастей насоса AiVac ASV-020




| №  | Запчасть                 | Количество |
|----|--------------------------|------------|
| 1  | Стопорное кольцо         | 1          |
| 2  | Шайба                    | 1          |
| 3  | Шайба                    | 1          |
| 4  | Фильтр масляного выхлопа | 1          |
| 5  | Уплотнительное кольцо    | 2          |
| 6  | Уплотнительное кольцо    | 1          |
| 7  | Уплотнительное кольцо    | 1          |
| 8  | Уплотнительное кольцо    | 1          |
| 9  | Обратный клапан          | 1          |
| 10 | Пружина                  | 1          |
| 11 | Седло обратного клапана  | 1          |
| 12 | Уплотнительное кольцо    | 1          |
| 13 | Крепежная пластина       | 1          |
| 14 | Крепление ротора         | 3          |
| 15 | Уплотнительное кольцо    | 1          |
| 16 | Уплотнительное кольцо    | 1          |
| 17 | Сальник                  | 1          |

## Внутреннее расположение запчастей насоса AiVac ASV-040/065



| №  | Запчасть                 | Кол-во | №  | Запчасть                       | Кол-во |
|----|--------------------------|--------|----|--------------------------------|--------|
| 1  | Уплотнительное кольцо    | 1      | 12 | Сальник                        | 1      |
| 2  | Фильтр масляного выхлопа | 1      | 13 | Шайба                          | 1      |
| 3  | Уплотнительное кольцо    | 1      | 14 | Глушитель                      | 1      |
| 4  | Фильтр                   | 1      | 15 | Крышка газобалластного клапана | 1      |
| 5  | Уплотнительное кольцо    | 1      | 16 | Крепежная пластина             | 1      |
| 6  | Уплотнительное кольцо    | 1      | 17 | Пластина                       | 2      |
| 7  | Пружина                  | 1      | 18 | Пружина                        | 1      |
| 8  | Уплотнительное кольцо    | 1      | 19 | Обратный клапан                | 1      |
| 9  | Уплотнительное кольцо    | 1      | 20 | Уплотнительное кольцо          | 1      |
| 10 | Уплотнительное кольцо    | 1      | 21 | Уплотнительное кольцо          | 1      |
| 11 | Уплотнительное кольцо    | 1      | 22 | Крепление ротора               | 3      |

## Внутреннее расположение запчастей насоса AiVac ASV-100



| №  | Запчасть                 | Кол-во | №  | Запчасть                       | Кол-во |
|----|--------------------------|--------|----|--------------------------------|--------|
| 1  | Уплотнительное кольцо    | 2      | 12 | Шайба                          | 1      |
| 2  | Фильтр масляного выхлопа | 2      | 13 | Газобалластный клапан          | 1      |
| 3  | Уплотнительное кольцо    | 1      | 14 | Крышка газобалластного клапана | 1      |
| 4  | Уплотнительное кольцо    | 1      | 15 | Уплотнительное кольцо          | 1      |
| 5  | Уплотнительное кольцо    | 1      | 16 | Обратный клапан                | 1      |
| 6  | Уплотнительное кольцо    | 1      | 17 | Уплотнительное кольцо          | 1      |
| 7  | Седло бака               | 1      | 18 | Уплотнение                     | 1      |
| 8  | Уплотнительное кольцо    | 1      | 19 | Пластина                       | 2      |
| 9  | Уплотнительное кольцо    | 2      | 20 | Крепежная пластина             | 2      |
| 10 | Сальник                  | 2      | 21 | Шайба                          | 1      |
| 11 | Уплотнительное кольцо    | 1      | 22 |                                |        |